

Lemminkäinen 

Asfalt- vedlìgehold

Sept. 2010



Sådan vedligeholder du dine asfaltbelægninger

Slidlag såvel som bærelag bør vedligeholdes efter nedenstående beskrivelse for opnåelse af en optimal levetid og funktionsduelighed. Husk desuden at bærelag skal afdækkes i henhold til "Almindelig Arbejdsbeskrivelse for Varmblandet asfalt", for at entreprenørens mangelsansvar er gældende.

Forebyggelse af skader på belægningen:

Varmepåvirkning

På varme sommerdage, hvor asfalten kan blive over 50 grader varm, er belægningen særlig følsom overfor vridskader ved skarpe drejninger, samt indtryksmærker fra parkerede køretøjer. Dette er specielt kritisk for nyudlagte belægninger, der stadig er helt sorte og godt kan være lidt klæbrige. Her anbefales det at afstrø belægningen med et tyndt lag kvartssand.

Statisk belastning

Asfalt er ikke specielt egnet til at modstå statiske belastninger, idet materialet er delvist fleksibelt og derfor optager blivende deformationer ved vedvarende tryk. Dette kan forårsage indtryksmærker i belægningen. Ved henstilling af tunge og/eller skarpe genstande skal trykfordelingen derfor udlignes ved placering af disse, på strøer eller plader.

Kemikalier

Asfalt består af sten og bitumen, som er et olieprodukt. Belægningen kan således opløses/beskadiges af andre olieprodukter og kemikalier. Al spild af olieprodukter og andre kemikalier skal derfor undgås. Er der sket spild, skal dette straks fjernes. Det sker bedst ved opsugning med sand, kattegrus eller savsmuld.

Tid og slid

Slitage og påvirkning fra vind og vejr sætter med tiden sit præg på belægningen. Overfladen vil ændre karakter og f.eks. få stentab, slaghuller og revner. Sådanne skader giver adgang for vand i belægningen, og kan virke nedbrydende. Hold øje med belægningen og sørg for hurtig udbedring af opståede skader. Almindelig slitage kan ofte forsinkes med en forsegling af overfladen. Større reparationer af belægningen bør ske med materialer svarende til de oprindelige.

Kontakt Lemminkäinen A/S for vejledning og udførelse af reparationer.

Lemminkäinen A/S

Hovedkontor / Specialafdelingen:
Nørreskov Bakke 1 • 8600 Silkeborg
Telefon 8722 1500

Region Nord:
Egelundvej 3 • 8800 Viborg
Telefon 8727 5030

Region Midt:
Dortheasvej 11-13 • 7171 Uldum
Telefon 7567 8355

Region Syd:
Egelund A 27-29 • 6200 Aabenraa
Telefon 7466 2444

Region Øst:
Nordhavnsvej 2 • 4600 Køge
Telefon 5664 6800

Vejservice:
Vardevej 268 • 7100 Vejle
Telefon 7640 1220

info@lemminkainen.dk • www.lemminkainen.dk